

フェライト含有量の測定

化学、エネルギー、製品加工などの工場においては、腐食性流体、高温、高圧が使用される環境が多数あります。このため、耐食性が高く耐酸性で、かつ高温で柔軟性のある鋼鉄が必要とされます。

フェライト量が少なすぎる場合は、溶接部分が 高温でひび割れる可能性が出てきます。フェラ イト量が高すぎる場合は、頑健さ、柔軟性、耐 食性が悪化します。

デュープレックス鋼では、溶接部のフェライト 不足は、応力腐食によるひび割れや強度劣化が 起こります。 FERITSCOPE FMP30 は オーステナイト鋼と デュープレックス鋼のフェライト含有量を電磁 誘導方式により測定します。すべての磁性構造 体部分、 例えば、デルタ・フェライトや変態 マルテンサイトを始め他のフェライト相も測定できます。

Basler-Standard と DIN EN ISO 17655に準拠の測定方式です。 装置の主な使用法は現場での測定です。 例えば、オーステナイト系メッキやステンレスパイプの 溶接継ぎ目部分、またはオーステナイトやデュプレックス鋼製 のコンテナやボイラーなどです。

デュプレックス鋼は化学や石油化学産業において、ボイラーやパイプラインの材料として使用量が増加しています。 溶接部分でのフェライト量不足は強度劣化につながり、 過剰な場合は柔軟性が不足します。

特にデュプレックス鋼を溶接するときには、溶接部のフェライト含有量が好ましくない数値になる場合が容易に発生します。 これは溶接用フィラーが適切でないか、加熱や冷却の不良のためにおきます。また不良が起きる現場での測定が重要になります。 不適切な加工が原因で最適なフェライト量を変化させたために、機械的特性や防食性を損なっていないかを簡単に検査できます。

溶接の継ぎ目での フェライト含有量測定

2 FERITSCOPE® FMP30

簡単で迅速な測定

FERITSCOPE FMP30を使用してフェライト含有量を簡単に高精度で測定することができます。サンプルの表面にプローブを当てるだけで測定値を記録して表示します。プローブは接近するのが困難な場所での測定も可能です。このような場合は、"外部スタート"を使用して外部からスイッチをONにすることにより測定をします。これはパイプや穴や溝などの場合に理想的です。

表面研磨処理がされている溶接部分の継ぎ目を見つけるには "連続表示" を 使う ことにより簡単に行えます。このモードを使用して表面をスキャンすると連続読み込み値のみが表示されます。フェライト含有量の変化で溶接の継ぎ目が発見できます。

熔接継ぎ目周りの測定を簡便にするため、 "連続測定・記録" 機能を持っています。プローブを接触させたまま 溶接継ぎ目付近を スキャンさせると、連続の読み込み値が登録されます。 これにより溶接継ぎ目のフェライト量プロファイルを作ることができます。

FERITSCOPE FMP30 は通常の測定値に影響を与える要素には影響を受けません。3 mm厚のメッキなどの基材側の物性による影響を受けずにフェライト含有量が測定できます。

客先別の標準板や補正値(測定器内蔵)による校正は、サンプルの形状(強い曲面)、メッキ、基材の厚みによる影響を 考慮に入れて 行っています。 校正値は常に それぞれの アプリケーションの記録エリアに登録されます。





測定器仕様

- ・フェライト量の非破壊測定
- ・測定単位はWRC-FNか%Feで選択可能
- ・測定範囲: 0.1~80% Feか 0.1~110FN
- ・使いやすいメニュー式操作
- ・日本語含む多言語設定
- ・大型で読みやすいディスプレイ
- ・丈夫なハウジング
- ・自動プローブ認識
- ・乾電池とAC電源使用可
- ・自動電源OFFと連続運転の選択が可能
- ・設定パラメータ保護のためキーパッドロック
- ・キーパッドにカバー付 (測定用のスイッチは使用可能)
- 寸法 / 重量: 160x85x35mm / 330g (乾電池込)

Bluetooth°

測定値登録

- ・ 測定と測定値記録の短時間処理
- ・プローブタッチダウンや"外部起動"で自動測定と記録開始
- ·音響シグナルのON/OFF
- 不正測定値や記録済み測定値の書き換え
- ・任意のリミット値設定
- ・リミット値と一緒に測定値を棒グラフで表示
- ・連続測定値表示:プローブがサンプル面に接触してONになっ ている間は連続測定。外部起動スイッチでデーター記録。
- 異常値の自動削除機能
- マトリックス測定モード:マトリックスの形でデーターをブロック に分けて記録。ブロックの変更は手動か事前に設定したシー ケンスで自動でおこなえる。
- ・ 測定値の自動平均: 事前に決められた測定回数単位で、 その平均値のみを記録
- ・ 自動でニューブロック作成:決められた読み込み回数が来る 度に新ブロックを自動作成。
- ・エリア測定:特定の面積内でプローブが測定面を離れるまで 連続測定をし、その面の平均値のみを記録
- ・プローブがサンプル面にONの間は連続で測定/記録

FERITSCOPE® FMP30



データー記録

- ・ 測定値 2 万点、アプリーケーション数100種まで記録
- ・4000ブロックまで、測定値を分割して記録できる
- ・ 各ブロックに日時の自動保存

評価・分析


- 統計值:平均值、偏差值、最大最小值、測定值巾
- ・工程能力指数の Cp と Cpk を算出
- ・特性のバラツキ(分析値)を計算
- ヒストグラム表示(ガウスベルカーブ付)

接続方式

- ・USBポート: PC/プリンターにデーター転送
- ・Bluetooth®モジュール*: PCに無線転送 (10mまで)
- ・COMモジュール*: PC /プリンターにシリアル転送 (ケーブル長12mまで)
- (注) *はオプション

キャリブレーション

- ・校正カーブ 1 本で 0.1~約90 FN をカバー、精度は AWS A4.2M 準拠 校正標準はTWIの 2 次標準や客先指定の標準にトレース可能
- ・共用ノーマライゼイションとアプリケーション別キャリブレーション ができる



キャリブレーションと測定原理

キャリブレーションと校正標準

正確な測定結果を得るためには、測定器は国際的に 認定された2次標準までトレースできる校正標準サ ンプルでキャリブレーションされている必要があり ます。

この目的のために、DIN EN ISO 8249 とAWS A4.2M に準拠した方式でTWI (The Welding Institute, UK)が 規格化した 2 次標準を、IIW(International Institute of Welding, UK)が制作しました。

ヘルムート・フィッシャー社は 認定証付きの校正標準を提供しています。 これはTWIの 2 次標準までトレース可能で、校正値の補正や マスターキャリブレーション作成に使用できます。 フィッシャーのキャリブレーションセットには FN と %Fe の値が表記されています。

測定される部品の形状による影響 (強い湾曲やフェライトを含有している層の厚みなど) は、ユーザー 固有の 校正標準か 補正係数 (出荷品に同梱) により 補正しています。 標準化と 校正値補正係数は計測器に、アプリケーション別で記録されます。

電磁誘導法

FERITSCOPE FMP30は電磁誘導法による測定を行います。コイルより発生した磁界がサンプルの磁性成分と相互作用を起こします。この磁界の変化はフェライト含有量に比例する大きさで、2次コイルに対する電圧の変化として現れます。

これにより 非磁性構造体の中にある、すべての磁性成分が測定されます。例えば、デルタフェライトや他のフェライト成分に加え、変態マルテンサイトなども測定できます。

フェライト含有量測定にとって電磁誘導法が特に有利な点は、フェライト量の過剰や冷却工程の不良によって生成されるシグマ相(Fe-Crの析出物)が正しく非フェライトの構造成分として 認識できることです。

これに対して金属組成学的な断面観察では 磁性構造体からシグマ相を区別することが難しいので、 フェライト含有量の評価を間違えてしまう 場合があります。




6 FERITSCOPE® FMP30

発注情報

標準の出荷内容 注 番 FERITSCOPE FMP30 本体、携帯ストラップ、携帯ケース、乾電池セット、簡易版の操作説明、 604-300 取扱説明書、USBドライバー(CD)、接続ケーブル FMP/PC プローブ (測定範囲 0.1~80 % Fe、0.1~110 WRC-FN) 平面と曲面の測定用 604-264 FGAB 1.3-Fe 標準チップ使用 パイプ·穴・溝用 (挿入口 >9mm) シャンク長: 150mm 604-254 FGABI 1.3-150-Fe シャンク長: 260mm 604-341 FGABI 1.3-260-Fe ↑ シャンク(L) FGABW 1.3-Fe 平面や大きなパイプ内壁・穴・溝用 604-337 直角プローブ 校正用標準サンプルセット 補正キャリブレーション標準セット CAL-SS %Fe-WRC 0.3/10: 0.4, 2, 9 FN (0.4, 2.5, 10.5 %Fe) のセット 602-279 補正キャリブレーション標準セット CAL-SS % Fe-WRC 1.5/30:2, 9, 33 FN (2.5, 10.5, 30 % Fe) のセット 602-239 補正キャリブレーション標準セット CAL-SS % Fe-WRC 10/80:9, 33, 110 FN (10.5, 30, 80 % Fe) のセット 602-277 補正キャリブレーション標準セット CAL-SS % Fe-WRC 0.3/80: 0.5, 2, 13, 33, 90 FN (0.5, 2.5, 14.5, 30, 63 % Fe) 602-776 アップグレード アクセサリ Bluetooth Module FMP30/40:ワヤレス接続 アダプター E-probe/F-socket 604-214 FMP/PC間(最大10m) 604-480 充電用ACアダプター FMP 30-40 604-290 COM Module FMP30/40:RS232シリアル接続 充電池セット FMP (NiMH) 604-295 FMP/PC間、FMP/プリンタ間(最大12m) 604-500 充電器 AA/Mignon 604-335 Bluetooth用USBスティック: PCにBluetooth接続 604-481 スペアパーツ ハンドヘルド型プリンター FPT100 604-412 604-150 FMP用 携帯ストラップ FMP/PC間インターフェース 604-146 FMP用アルカリ乾電池セット 604-296 FMP用ケース 604-148

フィッシャー社は全世界のサポート拠点に教育を受けたスタッフを配置し測定器と使用法に関する あらゆる相談に応じています。修理やメンテナンスサービスの提供なども迅速に対応しています。



Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik

71069 Sindelfingen, Germany Tel. +49 70 31 30 30 mail@helmut-fischer.de

Fischer Instrumentation (GB) Ltd Lymington, Hampshire SO41 8JD, England Tel. +44 15 90 68 41 00 mail@fischergb.co.uk

Fischer Technology, Inc. Windsor, CT Tel. +1 860 683 07 81

info@fischer-technology.com

Helmut Fischer S. de R.L. de C.V. 76230 Querétaro, QRO, Mexico Tel. +521 442 190 99 88 hhuerta@fischer-technology.com

Helmut Fischer AG CH-6331 Hünenberg, Switzerland Tel. +41 41 785 08 00 switzerland@helmutfischer.com

www.helmut-fischer.com













Fischer Instrumentation Electronique 78180 Montigny le Bretonneux, France

Tel. +33 1 30 58 00 58 france@helmutfischer.com

Helmut Fischer S.R.L.

20099 Sesto San Giovanni (Milano), Italy Tel. +39 0 22 55 26 26 italy@helmutfischer.com

Fischer Instruments, S.A.

08018 Barcelona, Spain Tel. +34 9 33 09 79 16 spain@helmutfischer.com

Helmut Fischer Meettechniek B.V. 5627 GB Eindhoven, The Netherlands Tel. +31 40 248 22 55

Fischer do Brasil

04561-001 São Paulo, Brazil Tel +55 11 35 88 09 09 brasil@helmutfischer.com

india@helmutfischer.com

netherlands@helmutfischer.com

Fischer Measurement Technologies (India) Pvt. Ltd Pune 411036, India Tel. + 91 20 26 82 20 65

Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd Singapore 658065, Singapore Tel. +65 62 76 67 76

singapore@helmutfischer.com

Fischer Technology (M) Sdn Bhd Selangor, Malaysia Tel: +6 03 7887 9291 malaysia@helmutfischer.com.my

Helmut Fischer (Thailand) Co., Ltd. Bangkok, Thailand 10250 Tel: +66 2 105 4106 thailand@helmutfischer.com

Nantong Fischer Instrumentation Ltd Shanghai 200333, P.R.China

Tel. +86 21 32 51 31 31 china@helmutfischer.com

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd Kwai Chung, N.T., Hong Kong Tel. +852 24 20 11 00 hongkong@helmutfischer.com

Helmut Fischer Korea Co., Ltd Seoul City, Republic of Korea Tel. +82 10 34 73 12 80 korea@helmutfischer.com

株式会社 フィッシャー・インストルメンツ

〒340-0012 埼玉県 草加市 神明1-9-16 TEL:048-929-3455 FAX:048-929-3451 E-mail: fischer@fischer-japan.co.jp

ISO9001





大阪営業所 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-5-3 千 里 朝 日 阪 急 ビ ル 13 階 TEL:06-6873-5560 FAX:06-6873-5559

〒 460-0003 愛知県 名古屋市 中区 錦 1-6-5 名 古 屋 錦 シ ティビ ル 8 階 TEL:052-209-9910 FAX:052-209-9980 名古屋営業所

九 州 S C 〒811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原5-99-3 C/O (有)九州技研 TEL:092-953-0547 FAX:092-953-2309

ホームページ http://www.helmutfischer.jp

改訂2015.10.1

